

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ МОДУЛЬ-АДАПТЕРА

Для того, чтобы установить модуль-адаптер в корпус конвектора, необходимо снять крышку (открутить 2 винта М4) и с помощью 2-х саморезов прикрутить модуль-адаптер к дну корпуса между клеммными колодками.

При **первом** подключении модуль-адаптера первая и вторая скорости вращения вентилятора настраиваются вручную с помощью регуляторов «1» и «2»:

ВНИМАНИЕ!!!

Внутри модуль-адаптера присутствует опасное напряжение!!!

Все регулировки производить только сертифицированным сотрудником!!!

Для сокращения риска повреждения электрическим током регулировку производить с помощью электрически изолированных инструментов!

- Снимаем крышку модуль-адаптера;
- Включаем напряжение питания;
- Включаем на контроллере температуры минимальную скорость;
- Выставляем на модуле нужную скорость регулятором «1»;
- Включаем на контроллере температуры среднюю скорость;
- Выставляем на модуле нужную скорость регулятором «2»;
- Выключаем напряжение питания.

