

Монтаж фитингов из PPSU и латуни в системе PURMO PEX

Монтаж фитингов в системе PURMO PEX – это просто, быстро и надежно.

- Монтаж при помощи ручных инструментов



1. Необходимые инструменты.



2. Отрежьте трубу и выберите нужный фитинг.



3. Наденьте натяжное кольцо на трубу.



4. Вставьте расширитель в трубу.



5. Расширьте трубу расширителем примерно на 50%



6. Выньте расширитель и поверните примерно на 15 - 30 градусов по оси трубы



7. Повторно вставьте расширитель в трубу и расширьте её примерно на 80%.



8. Выньте расширитель и поверните примерно на 15 - 30 градусов по оси трубы.



9. Вставьте расширитель в трубу, расширьте её до конца (до упора) и выдержите 3-5 секунд (для фиксации памяти формы труб PEX).



10. Вставьте фитинг до упора в расширенную трубу.



11. Оденьте монтажные головки пресс-инструмента на фитинг и кольцо.



12. С помощью пресс-инструмента оденьте натяжное кольцо на фитинг до упора (до щелчка). Соединение готово.

Внимание:

Во время монтажа соединения необходимо соблюдать соосность фитинга и натяжного кольца (см. снимок). Неверное позиционирование кольца может повлечь деформацию трубы, кольца или фитинга и привести к выполнению бракованного соединения.



Правильно



Неправильно

- Монтаж при помощи электрических инструментов



1. Необходимые инструменты.



2. Отрежьте трубу и выберите нужный фитинг.



3. Оденьте натяжное кольцо на трубу.



4. Вставьте расширитель в трубу.



5. Нажмите кнопку, расширьте трубу до конца (до упора) поверните примерно на 15 - 30 градусов и повторно расширьте трубу до конца (до упора) (для фиксации памяти формы труб PEX).



6. Вставьте фитинг до упора в расширенную трубу.



7. Оденьте монтажные головки пресс-инструмента на фитинг и кольцо, нажмите кнопку. Надвиньте натяжное кольцо до упора на фитинг. После монтажа головки должны вернуться в свое первоначальное положение.



9. Соединение готово.