

Инструкция по монтажу монтажных комплектов для приводов AMB-162R и клапанов AMZ-112R/113R

Монтажный комплект предназначен для установки приводов типа **AMB-162R** с аналоговым или трехпозиционным управлением на клапаны типа **AMZ** Ду15-32/40-50.

Состоит из монтажного моста, адаптера на вал клапана, ручки привода, указателя положения привода, винта крепления ручки.

Инструкция по монтажу:

1) Установить монтажный мост на клапан AMZ.



2) Смонтировать адаптер на вал клапана.



3) Установить привод, согласно руководству по эксплуатации соответствующего привода.



Центральный офис • Компания «Ридан»

Россия, 143581 Московская обл., г. о. Истра, дер. Лешково, 217.

Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail he@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании «Ридан». Все права защищены.